

AQUASAFE • Lekkasjestopper m/strømkutt

Monteringsbeskrivelse:

AquaSafe Lekkasjestopper er en kompakt modell hvor all elektronikk er plassert i en adapter for direkte montasje i stikkontakt. Den vil også kutte strømtilførsel til tilknyttet el-apparat ved aktivering. Adapteren har fabrikkmontert kabel for magnetventil. Sensorledningen plugges enkelt til adapteren og legges ut til de steder som skal overvåkes.

- Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal spolen aldri henges nedover.
- Adapteren plugges rett inn i 230V jordet stikkontakt. **NB! Max belastning 2300 W**
- Sensorledningen plugges til adapteren og legges ut til de steder som skal overvåkes. Alltid under VV-bereder, oppvaskmaskin, vaskemaskin, vanntilkobling i kjøleskap, i fordelerskap etc.
- Ved overvåking av badrom bør sensorledningen legges i hulkile under dørterskel eller annen gunstig plassering. Fest gjerne kablen med en limpistol, e.l. og påse at den ikke ligger i kveiler. Detektoren må også ligge slik at den ikke blir påvirket av mye damp.
- Reset knapp er merket på adapteren. Ved et lett trykk kan magnetventilen tilbakestilles manuelt etter reparasjon av en vannlekkasje.
- Før adapteren tilbakestilles må hovedkran stenges, for så å åpnes igjen etter tilbakestilling!
- OBS! Systemet skal testes 1-2 ganger i året!
- Er det montert brannslange MÅ magnetventil monteres etter uttak for brannslange! Systemet må alltid testes etter montering!

Bruerveiledning:

For at adaptermodellen skal fungere best mulig, bør denne veiledningen følges, og dere vil være sikret mot vannlekkasjer.

- Sentralenheten lyser grønt ved normale driftsforhold.
- Lyser den røde lampen og lydsignal er aktivert, har det forekommet vannlekkasje, eller det har forekommet aktivisering av sensorer (f. eks. ved vask). Tørk sensor med tørr klut, sjekk om det er noe galt med vannrørene, og deretter tilbakestill/RESET på adapteren.
- Minst en gang i året må alle sensorpunkter testes, bruk litt vann på en klut, og adapteren stenger vanntilførselen.
- Ved test må også adapter tilbakestilles/RESET.